

Miet me

Boot auf Anhänger festzurren

1. hinterer Spannungsgurt mit Haken



Bitte das Scheuern an der Auflage verhindern!

2. vorderer Spanngurt



Bitte Gurten nach der Fahrt lockern.

3. Mast festbinden



Polster für Heck unter der Decke positionieren.

Aufpassen, dass die Grossfallklemme am Mast nicht aufs Deck drückt.

Den Spanngurt vor den Spi-Umlenkblöcken positionieren, damit er nicht nach hinten rutschen kann.

Mast mit grünem Seil so abspannen, dass er bei der Fahrt nicht ständig federt.

