

SUI 14752 White magic

Boot auf Anhänger festzurren

1. Seil am Bug



Klettverschluss nach dem Anbinden wieder schliessen.

2. hinterer Spannungsgurt mit Haken





andere Seite:



3. vorderer Spanngurt



andere Seite:



4. Mastaufgabe hinten



Bitte alle Gurte nach der Fahrt lockern.

5. Lichtbalken

Der Lichtbalken wird mit dem Beschlag mit Stift ins Loch des Ruderbeschlags gesteckt. Zusätzlich wird es beidseitig mit den gelben Gummistrippen am Wackeln gehindert. Die Haken am anderen Ende der Strippen werden unten am hintersten Gurt der Bootsdecke eingehängt und so etwas gespannt.

Den Lichtbalken möglichst am Trockenen lagern und vor Diebstahl schützen.

Die Autobahnvignette ist auf der linken Seite nach vorn gerichtet angebracht.

6. Mast mit weissem Seil so abspannen, dass er bei der Fahrt nicht ständig federt.



7. Kabelführung

Das Kabel der Beleuchtung darf während der Fahrt nicht auf die Strasse fallen. Darum gut gegen Verrutschen sichern!

