

Boot auf Anhänger festzurren

1. hinterer Spannungsgurt mit Haken

Die Spannungsurte sollen nicht zu hart gespannt werden. Es reicht, wenn das Boot nicht mehr auf den Auflagen hüpf. Deren Position soll unmittelbar bei den Auflagen sein.

Nach kurzer Fahrt prüfen, ob sich die Gurte gelöst haben und allenfalls etwas nachspannen.

Besonders der vordere Gurt löst sich, bis er die kürzeste Lage eingenommen hat (schräg nach vorne).

Variante 1



Variante 2



Bitte das Scheuern an der Auflage möglichst verhindern!

2. vorderer Spanngurt

Da der Umfang des Rumpfs im Bereich der Auflage schnell abnimmt, muss er schräg nach vorne angelegt werden. Am besten mit Probieren herausfinden, wo die kürzeste Strecke liegt.



Bitte Gurten nach der Fahrt lockern.

3. Mast festbinden



Polster für Heck unter der Decke positionieren.

Aufpassen, dass die Grossfallklemme am Mast nicht aufs Deck drückt.

Den Spanngurt vor den Spi-Umlenkböcken positionieren, damit er nicht nach hinten rutschen kann.

Mast mit weichem Seil so abspannen, dass er bei der Fahrt nicht ständig federt.

